

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Caméscope numérique enfant
iFly

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions** : 133x75x68mm
- **Résolution photo** : 2000W
- **Résolution vidéo** : 1280x720
- **Pixels** : 12MP
- **Fonctions** : Ajustement des couleurs / Ajustement luminosité / Filtres / Retardateur / Mise au point automatique / Mini-jeux
- **Taille de l'écran** : 2pouces
- **Batterie** : Lithium 400mAh
- **Chargement** : DV 5V-1A
- **Langues** : Français / Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Japonais / Coréen / Chinois
- **Stockage** : Jusqu'à 32GB (micro-SD non incluse)
- **Certifié aux normes européennes**

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble de chargement fourni avec le produit pour pouvoir le recharger.
- Ne pas laisser les enfants de moins de 3 ans sans surveillance.

UTILISATION DU PRODUIT

Description des boutons

Power

Permet d'allumer ou d'éteindre le produit.

Vidéo/Photo/OK

En mode Caméra, appuyez sur le bouton Vidéo/Photo/OK pour lancer la vidéo, et appuyez à nouveau pour l'arrêter.

En mode Photo, appuyez sur le bouton Vidéo/Photo/OK pour prendre une photo.

Dans le mode Menu, appuyez sur le bouton Vidéo/Photo/OK pour valider.

Menu (M)

Appuyez sur le bouton Menu pour retourner au menu principal.

Gauche/Droite

Sélectionnez le mode en appuyant sur le bouton Gauche.

Bas

Dans le mode Photo, appuyez sur le bouton Bas pour choisir un filtre.

Maintenez le bouton pour dézoomer.

Haut

Dans le mode Photo, appuyez sur le bouton Haut pour choisir un filtre.

Maintenez le bouton pour zoomer.

Utilisation

Power : Maintenez le bouton pendant environ 2 secondes pour allumer la caméra ou l'éteindre.

Mode Lecture

Appuyez sur les boutons Gauche ou Droite pour arriver à la fonction Lecture. Sélectionnez le fichier à ouvrir à l'aide du bouton OK.

Options

Appuyez sur le bouton Menu puis naviguez pour accéder au menu Options. A l'aide des boutons Haut et Bas, sélectionnez l'option à changer, et appuyez sur le bouton Photo/Vidéo pour la modifier. Appuyez à nouveau sur le bouton Menu pour sortir du menu Options et retourner au menu principal.

Transfert de données

A l'aide du câble fourni, vous pouvez transférer les données de l'appareil photo à votre ordinateur. Les fichiers peuvent être lus et copiés sur votre ordinateur.

Chargement

Branchez le câble fourni avec le produit pour pouvoir le recharger à l'aide d'une prise secteur ou d'un ordinateur.



techkidz®

Copyright Techkidz® All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.
Danger d'étouffement.
Warning! Small parts.
Choking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !