



Manuel d'utilisation

Modèle : Carrousel boîte à musique LED à assembler DIY

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

Composition : Bois naturel

Dimensions : 160x120x120mm

Effets lumineux

Mélodie à mouvement mécanique

Certifié aux normes européennes

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants de moins de 3 ans, ou utiliser en présence d'un adulte.

UTILISATION DU PRODUIT

Montage

A l'aide de la notice de montage incluse dans la boîte, montez entièrement le produit.

Utilisation

Le produit fonctionne sans pile.

Afin d'écouter la musique, il suffit de remonter le mécanisme.



techkidz[®]

Copyright Techkidz[®]. All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*