

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Coffre-fort électronique enfant à code digital

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Ouverture à code**
- **Effets sonores**
- **Alimentation** : Piles AAx3 (non incluses)
- **Dimensions** : 195x130x125mm
- **Composition** : ABS et PCB

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit être effectuée, veuillez demander la procédure à votre revendeur.
- Tenir éloigné des enfants de moins de 3 ans, ou à utiliser en présence d'un adulte.

UTILISATION DU PRODUIT

Changement des piles

Avant d'utiliser le produit, il est nécessaire d'installer 3 piles AA dans le cache prévu à cet effet. Veillez à bien respecter la polarité.

Ouverture du coffre

Allumez le produit, et saisissez «0000», qui est le code par défaut lorsque vous utilisez le produit pour la première fois. Après avoir entré ce mot de passe, le témoin lumineux s'allumera en vert, signifiant que le mot de passe est correct. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le coffre-fort. Lorsque vous avez terminé, fermez la porte du coffre-fort.

Changement du mot de passe

Pour modifier le mot de passe, veuillez procéder comme ceci :

- entrez le mot de passe par défaut «0000» pour ouvrir la porte du coffre-fort.
- maintenez le bouton * enfoncé jusqu'à la fin du changement de mot de passe. Les voyants clignotent en vert et rouge, ne relâchez pas la touche *.
- vous avez maintenant 15 secondes pour changer le mot de passe en appuyant sur 4 chiffres, puis appuyez sur la touche # pour enregistrer ce nouveau

mot de passe.

- relâchez la touche *.

Notification vocale

Si la porte du coffre-fort reste ouverte pendant plus de 10 secondes, un son se fera entendre pendant 20 secondes. Vous pouvez fermer la porte du coffre-fort pour arrêter ce son.

Utilisation

Insérez des pièces et des billets par la fente du haut du coffre-fort.

Dans le cas où trop de billets seraient insérés en même temps, et qu'ils soient bloqués dans la fente, la lumière rouge s'allumera. Entrez le code et ouvrez la porte du coffre-fort afin de débloquer le bourrage.



techkidz[®]

Copyright Techkidz. All rights reserved.

JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.
Danger d'étouffement.
Warning! Small parts.
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !