

**techkidz®**



## **Manuel d'utilisation**

Modèle : Montre enfant étanche affichage digital  
Timex

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Affichage digital**
- **Rétroéclairage**
- **Chronomètre**
- **Alarme**
- **Étanchéité : 5ATM**
- **Type de bracelet : silicone à boucle ardillon**
- **Longueur du bracelet : 265mm**
- **Pile bouton : LR1131**
- **Certifié aux normes européennes**

## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas appuyer si la montre est immergée.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

# UTILISATION DU PRODUIT

## Présentation



## Réglage de l'heure

Lorsque l'heure est affichée, appuyez sur le bouton M trois fois.

Appuyez sur R une fois pour naviguer sur les minutes qui clignotent, appuyez sur S pour ajuster, puis appuyez sur R pour passer aux heures, et sur S pour ajuster. Continuez comme cela pour ajuster tous les paramètres, puis appuyez sur M pour enregistrer les changements.

## Réglage de l'alarme

Lorsque l'heure est affichée, appuyez sur le bouton M deux fois.

Appuyez sur S pour paramétrer les heures, appuyez sur R pour passer aux minutes, appuyez sur S pour régler les minutes, puis sur M pour enregistrer.

### «Snooze»

Cette fonction permet d'arrêter l'alarme lorsqu'elle sonne et de la relancer 5 minutes plus tard. Pour cela, appuyez sur le bouton S lorsque l'alarme sonne.

Pour arrêter complètement l'alarme, appuyez sur le bouton R lorsque l'alarme sonne.

### Chronomètre

Lorsque l'heure est affichée, appuyez sur le bouton M une fois pour accéder à la fonction Chronomètre.

Appuyez sur S pour démarrer ou arrêter le chronomètre, et sur R pour remettre le chronomètre à zéro.

Appuyez sur M pour sortir de la fonction Chronomètre et retourner sur l'affichage de l'heure.

### Rétro-éclairage

Appuyez sur le bouton L pour activer le rétro-éclairage. Appuyez à nouveau pour l'enlever.



**techkidz®**

Copyright Techkidz.® All rights reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.techkidz.eu](http://www.techkidz.eu)

*Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



LDPE



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*