

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Tablette tactile EKO88 7 pouces

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

Ecran LCD 7 pouces

Résolution : 1024x600 HD

Système : Android 4.4

Caméra avant 0.3MP / arrière 2MP

CPU : A33 Quad Core

Wifi 802.11b/g/n

Bluetooth 4.0

G-sensor

Haut parleur et micro intégré

Batterie : 3.7V - Lithium polymer 2100mAh

RAM : 512MB

ROM : 4GB

Sortie audio 3.5mm

Emplacement carte micro-SD (TF)

Compatible clé 3G

Dimensions : 181x121x11mm

Certifié aux normes européennes

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

Chargement

Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous pour le recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

Pour les deux premières recharges, veuillez laisser le produit branché durant 6 heures. Pour les fois suivantes, 4 heures suffiront.

Utilisation

Pour allumer le produit, maintenez le bouton Power. Pour éteindre le produit, maintenez le bouton Power pendant environ 5 secondes. Appuyez sur OK lorsque le menu d'extinction apparaît.

Pour verrouiller ou déverrouiller l'écran, appuyez brièvement sur le bouton Power.

Le bouton Retour vous permet de retourner à l'interface précédente.

Connexion à l'ordinateur

Utilisez un câble USB afin de connecter le produit à l'ordinateur. Appuyez sur «Turn on USB Storage» afin de valider la connexion à l'ordinateur.

Vous pourrez copier des fichiers ou les supprimer de votre tablette ou de votre carte.

Menu principal

Après avoir allumé votre produit, vous arriverez sur le menu principal.

Pour positionner les icônes à votre goût, maintenez le doigt appuyé sur une application pendant environ 3 secondes. Vous pourrez ensuite la déplacer ou bon vous semble.

Pour la supprimer, déplacez-la dans la corbeille lorsqu'elle devient rouge.

Peu importe le menu dans lequel vous vous trouvez, appuyez sur le bouton Bureau en bas à droite afin de retourner sur l'écran principal.

Options

Appuyez sur le bouton Option sur le menu principal afin de paramétrer totalement votre tablette.

Vous pourrez ainsi modifier toutes les options, comme le

Wifi, le son, l'affichage, l'heure, la date, ou encore la langue.

Il est fortement conseillé de paramétrer votre produit avant de commencer à l'utiliser.



techkidz[®]

Copyright Techkidz. All rights reserved.

JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



LDPE



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !