

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Bazooka à bulles LED 69 trous
Bubble Gun

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Alimentation** : Batterie Lithium amovible
- **Temps de chargement complet** : 60min
- **Autonomie** : 4-6h
- **Nombre de sorties** : 69
- **Effets visuels LED**
- **Composition** : ABS
- **Certifié aux normes européennes**

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit de temps en temps.
- Ne pas utiliser dans un espace confiné.
- Réservé à un usage domestique.

UTILISATION DU PRODUIT

Utilisation

Ouvrez la bouteille de savon et versez-la dans le récipient.

Ouvrez le cache de la batterie et branchez la batterie. Refermez le cache.

Trempez le bazooka dans le récipient, puis tirez pour faire sortir les bulles.





techkidz®

Copyright Techkidz® All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.
Danger d'étouffement.
Warning! Small parts.
Chocking hazard.**



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !