



Manuel d'utilisation

Modèle : Boîte à musique coffre à bijoux
Modèle Ballerina

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

Composition : Bois, ABS et Acier

Dimensions : 180x113x97mm

Petit miroir

Tiroir et rangements à bijoux

Mécanisme à remonter

Fonctionne sans pile

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants de moins de 3 ans, ou utiliser en présence d'un adulte.

UTILISATION DU PRODUIT

Utilisation

Le produit fonctionne sans pile.

Afin d'écouter la musique, il suffit de remonter le mécanisme et d'ouvrir la boîte à musique.



techkidz®

Copyright Techkidz.® All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*