

**techkidz®**



## **Manuel d'utilisation**

Modèle : Bracelet répulsif anti-moustique  
Summer Fun

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Alimentation** : USB
- **Composition** : TPU, ABS et PCB
- **Dimensions** : 233x37mm
- **Batterie** : 3.7V 55mAh
- **Puissance nominale**: 0,0032W
- **Certifié aux normes européennes**


## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger. Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas intégrer d'autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Ne pas couvrir le produit pendant l'utilisation.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.

# UTILISATION DU PRODUIT

## Présentation



## Témoin lumineux

Vert : en fonctionnement

Rouge : en charge, elle disparaît lorsque le produit est chargé.

Orange : en charge et en fonctionnement

## Utilisation

### Bracelet

Ajustez le bracelet au poignet. Appuyez sur le bouton Power pour allumer le produit.

### Collier

Retirez le répulsif anti-moustique du bracelet en silicone et insérez-le dans le collier. Il peut ensuite être accroché à un sac, un sac à dos, ou autre. Appuyez sur le bouton Power pour allumer le produit.



**techkidz®**

Copyright Techkidz® All rights reserved.  
JG FASHION SARL | 381 10 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.techkidz.eu](http://www.techkidz.eu)

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.  
Danger d'étouffement.  
Warning! Small parts.  
Chocking hazard.**



LDPE



0-3

Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !