

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Casque audio Bluetooth avec limiteur
volume
Supreme

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Version Bluetooth** : V5.0
- **Portée** : 10m
- **Fréquence** : 2,402 - 2,480GHz
- **Emplacement carte micro SD (jusqu'à 32GB)**
- **Sortie audio AUX 3,5mm**
- **Ajustement du volume**
- **Touches de navigation playlist**
- **Arceau rembourré et ajustable**
- **Pliable**
- **Limitation du volume** : 2 modes (Enfant 85dB +/- 3dB - Ado 102dB +/- 3dB)
- **Batterie** : 500mAh
- **Autonomie** : 25h en continu
- **Temps de charge** : 2h
- **Composition** : ABS + PCB
- **Certifié aux normes européennes**

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger. Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas intégrer d'autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas utiliser le volume maximum pendant trop longtemps, cela peut provoquer des dommages.

UTILISATION DU PRODUIT

Langue

Pour changer la langue du casque s'il est en chinois, appuyez deux fois sur le bouton Power pour repasser à l'anglais.

Jumelage

Maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes pour allumer et activer le bluetooth. «Power on» se fera entendre, puis «Bluetooth mode». Le témoin lumineux clignotera en rouge et bleu.

Sur votre téléphone, dirigez-vous dans les options Bluetooth afin de trouver le casque dans la liste des périphériques à connecter, «BOBO1». Aucun mot de passe n'est requis. «Connected» se fera entendre si le jumelage a bien été effectué. Cette opération ne sera plus à effectuer lors du prochain allumage du produit.

Utilisation

Pour répondre à un appel, appuyez sur le bouton Power. Appuyez à nouveau pour raccrocher l'appel.

Pour rejeter un appel entrant, maintenez le bouton Power pendant environ 2 secondes.

Pour rappeler le dernier numéro, appuyez deux fois sur le

bouton Power.

Carte mémoire

Lorsque le port est vide et que vous insérez une carte mémoire, «TF Mode» se fera entendre. Le casque passera automatiquement au mode carte mémoire.

Radio

Lorsque le casque est allumé, appuyez sur le bouton M. «Radio Mode» se fera entendre.

Appuyez sur le bouton Power pour faire une recherche automatique. Le témoin lumineux clignotera en rouge. Appuyez à nouveau sur le bouton Power pour arrêter la recherche.

Lorsque vous retournez en mode Radio, le casque vous repassera la dernière radio écoutée. Maintenez les boutons + et - pour changer de station.

Enfants

Lorsque le casque est allumé, maintenez le bouton M pendant environ 5 secondes pour basculer à «85DB» (enfants) ou repasser à «103DB». «Didi» se fera entendre. Le son maximum sera moindre en mode enfant afin de préserver leur sécurité.



techkidz[®]

Copyright Techkidz[®]All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



LDPE



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*