

**techkidz®**



## **Manuel d'utilisation**

Modèle : Casque audio Bluetooth lumineux 7  
couleurs  
Modèle Cat

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

**Version Bluetooth :** V4.2+EDR

**Portée :** 10m

**Fréquence :** 20 - 20000Hz

**Sensibilité :** 110dB

**Impédance :** 32Ω

**Batterie :** 250mAh

**Autonomie :** 6h en continu

**Autonomie en veille :** 180h

**Temps de charge :** 2h

**Microphone**

**Sortie audio AUX 3,5mm**

**Ajustement du volume**

**Touches de navigation playlist**

**Arceau rembourré et ajustable**

**Rétro-éclairage LED 7 coloris ajustables**

**Composition :** ABS + PCB

**Certifié aux normes européennes**

## ■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.


- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger. Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas intégrer d'autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas utiliser le volume maximum pendant trop longtemps, cela peut provoquer des dommages.

# UTILISATION DU PRODUIT

## Mise en tension / Hors tension

Maintenez le bouton principal pendant environ 3 secondes,  
Le témoin lumineux bleu s'allume.


Maintenez le bouton principal pendant environ 3 secondes.  
Le témoin lumineux rouge s'allume.



Appui : Chanson suivante  
Maintien : Augmenter le volume

### **Bouton principal**

Maintien : Lecture/Pause  
Appui : décrocher un appel  
Appui long : Raccrocher un appel



Appui : Chanson précédente  
Maintien : Diminuer le volume

Appui : Changer la couleur des LED  
Maintien : Allumer/Eteindre les LED

## Connexion

Après avoir allumé le casque en maintenant le bouton principal pendant environ 3 secondes, le témoin lumineux devrait clignoter en rouge et bleu alternativement. Cela signifie que le casque est entré en mode appairage.

Allumez votre téléphone et dirigez-vous dans les réglages Bluetooth. Sélectionnez le casque pour le jumeler.

Lorsque l'appairage s'est effectué correctement, un son devrait survenir pour vous le confirmer.

## Connexion AUX

Branchez un câble jack au casque jusqu'à votre appareil afin d'utiliser la connexion AUX, sans avoir à jumeler le casque avec un téléphone.

## Utilisation

Appuyez sur le bouton principal afin de répondre aux appels, appuyez deux fois pour l'annuler. Lorsque l'appel est terminé, appuyez deux fois pour raccrocher.

## Chargement

Utilisez le chargeur USB fourni pour recharger votre casque à un ordinateur, une prise secteur ou une prise USB. Le témoin lumineux rouge s'éteint automatiquement lorsque la charge est complète.



**techkidz**<sup>®</sup>

Copyright Techkidz. All rights reserved.

JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE

[www.techkidz.eu](http://www.techkidz.eu)

*Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



LDPE



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*