

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Circuit de course 394cm double looping
Advance

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : Acier + ABS + PCB
- **Alimentation** : 110-240V ou piles AA x6 (non incluses)
- **Echelle** : 1/64
- **Longueur de piste** : 394 cm
- **Vitesse maximale** : 20 km/h
- **Dimensions** : 90 x 43 x 31 cm
- **Âge recommandé** : +6 ans
- **Certifié aux normes européennes - EN71**



■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.


- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Inspecter le produit avant chaque utilisation.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur et du feu.
- Tenir éloigné des enfants de moins de 6 ans, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas laisser l'emballage à portée des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT

Montage du support



Assemblage du circuit



Posez les rails sur une surface plane. Assemblez toutes les pièces comme indiqué à l'arrière de la boîte.



Posez-les ensuite sur le support comme indiqué dans le schéma ci-dessus.




Relevez pour bloquer.



Assemblage des voitures



Assemblez la coque de voiture et le châssis en respectant le sens.



Si la brosse est en désordre, étirez-la et déployez l'extrémité. Les brosses ne doivent pas se toucher entre elles, ce qui pourrait provoquer un court-circuit le cas échéant.



Repliez légèrement les brosses vers l'arrière (environ 30°) et posez la voiture sur les rails.

Manettes

Branchez le boîtier à l'aide du chargeur fourni afin d'alimenter le circuit. Il est aussi tout à fait possible d'insérer 6 piles si vous ne souhaitez pas utiliser une prise.

Branchez les manettes au boîtier.

Jack 1 correspond à la Piste 1.

Jack 2 correspond à la Piste 2.



techkidz[®]

Copyright Techkidz. All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.
Danger d'étouffement.
Warning! Small parts.
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !