


**techkidz®**



## **Manuel d'utilisation**

Modèle : Cosmonaute projecteur d'ambiance  
étoilée animé

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Minuterie automatique** : 45 ou 90 minutes
- **Réglage de la luminosité**
- **Tête et corps magnétiques**
- **Angle de projection ajustable à 360°**
- **Alimentation** : 100-240V - 50/60Hz
- **Dimensions** : 228x120x113mm
- **Certifié aux normes européennes**


## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le câble fourni pour alimenter le produit.
- Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.

# UTILISATION DU PRODUIT

## Présentation



Installez le cosmonaute sur sa base avant utilisation. Assurez-vous que le cosmonaute soit en contact avec la base.



La direction de la projection peut être modifiée en inclinant la tête du cosmonaute.


## Alimentation

Déplacez le bouton Power sur On pour allumer le produit, les lumières s'allument automatiquement.


Nébula : appuyez sur le bouton Nebula switch pour changer la couleur. Maintenez le bouton pour arrêter cette fonction. Appuyez à nouveau pour allumer cette fonction.

Etoiles : appuyez sur le bouton Star switch pour modifier l'apparition des étoiles. Maintenez le bouton pour arrêter cette fonction. Appuyez à nouveau pour allumer cette fonction.

Minuteur : après avoir appuyé sur le bouton Time switch de la télécommande, le témoin lumineux s'allume. Il s'éteint une fois le temps écoulé.



## Télécommande



**Switch** : permet d'allumer ou d'éteindre le cosmonaute.

**Time switch** : la fonction minuteur est répartie en deux niveaux : 45 minutes / 90 minutes. Appuyez une première fois, le témoin lumineux devient bleu, ce qui correspond à 45 minutes. Appuyez une deuxième fois, le témoin lumineux devient rouge, ce qui correspond à 90 minutes. Maintenez le bouton pour annuler le minuteur, et le témoin lumineux s'éteint.

**Nebula brightness + et -** : il y a 5 niveaux de luminosité. Appuyez successivement sur + ou - pour augmenter ou baisser la luminosité.

**Nebula color switching** : permet de changer la couleur ou d'éteindre la fonction en maintenant le bouton. Appuyez pour la relancer.

**Nebula change speed + et -** : il y a 5 vitesses. Appuyez successivement sur + ou - pour augmenter ou baisser la vitesse.

**Star switch**: maintenez le bouton pour éteindre les étoiles. Appuyez à nouveau pour allumer les étoiles.

**Star breathing rate + et -** : il y a 4 niveaux. Appuyez successivement sur + ou - pour augmenter ou baisser la fréquence d'apparition des étoiles.

**Star brightness + et -** : la luminosité par défaut est la plus haute. Appuyez sur les boutons + et - pour ajuster la luminosité.



**techkidz**<sup>®</sup>

Copyright Techkidz. All rights reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.techkidz.eu](http://www.techkidz.eu)

*Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*