

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Lampe veilleuse Lanterne modulable
Zen

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Intensités de luminosité : 3**
- **Interrupteur tactile**
- **Batterie : 1200mAh**
- **Temps de chargement : 4h**
- **Autonomie : 20h**
- **Dimensions pliée : 142x194x27mm**
- **Dimensions dépliée : 248x142x142mm**
- **Composition : Bois + ABS + PVC + PCB**
- **Certifié aux normes européennes**

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.


- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.
- La lumière n'est pas remplaçable. Tout le produit doit être remplacé lorsqu'il arrive en fin de vie.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit être effectuée, veuillez demander la procédure à votre revendeur.
- Tenir éloigné des enfants de moins de 6 ans, ou à utiliser en présence d'un adulte.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation



Veilleuse



Torche



Lecture




Lampe

Mise en tension




Bouton tactile : 3 niveaux de luminosité
Port USB-C

Utilisation



Les deux mains en coordination, une main dans le sens des aiguilles d'une montre, l'autre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Tirez le tube d'extension du milieu dans l'état de la lanterne.



Tout d'abord, en visant la rainure de bosselage avec le point saillant, appuyez sur le capuchon supérieur et inférieur avec les deux mains, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre entre-temps, pour vous assurer que le point saillant s'enclenche comme indiqué sur le schéma

Vous pouvez ajuster l'angle de la lampe à 360°.



techkidz[®]

Copyright Techkidz. All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits Importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*