



## **Manuel d'utilisation**

Modèle : Lampe veilleuse  
Voyage sur la Lune

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Chaleur d'éclairage : 2**
- **Puissance variable entre 0,1W et 1,5W**
- **Batterie : 500mAh**
- **Diamètre : 15cm**
- **Autonomie : 8h**
- **Composition : Bois + ABS + PVC + PCB**
- **Certifié aux normes européennes**

## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.
- La lumière n'est pas remplaçable. Tout le produit doit être remplacé lorsqu'il arrive en fin de vie.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit être effectuée, veuillez demander la procédure à votre revendeur.
- Tenir éloigné des enfants de moins de 6 ans, ou à utiliser en présence d'un adulte.

# UTILISATION DU PRODUIT

## Présentation



Port de charge

Bouton tactile

Appui : change  
couleur

Maintien : lumi-  
nosité

## Chargement

Une charge complète dure environ 3 heures.

Après avoir été chargé, le produit a une autonomie de 3 à 6h selon utilisation.

## Utilisation

Vous pouvez appuyer sur le bouton tactile pour allumer le produit, ou vous servir de la télécommande fournie. En maintenant le bouton tactile ou partout ailleurs pendant environ 6 secondes, la lune s'éteindra complètement et il ne sera plus possible de l'allumer à l'aide de la télécommande. Vous pouvez rallumer le produit en maintenant le bouton tactile ou en appuyant partout

ailleurs sur la lune pendant environ 6 secondes.

La lune s'allume en rouge/orange. Il y a 16 couleurs sur la télécommande, vous pouvez sélectionner celle qui vous convient le mieux :

- rouge, orange/rouge, orange, ocre, jaune
- vert, vert clair, bleu ciel, bleu marine, bleu
- violet, violet clair, fuchsia, rose
- blanc

Vous pouvez aussi sélectionner le mode parmi :

- Flash : les couleurs changent par intervalle de 2s.
- Disparition : les couleurs changent par intervalle de 2-3s.
- Strobe : les couleurs changent continuellement à la vitesse de l'éclair
- Doux : les couleurs changent plus lentement que Strobe.

Sélectionner la luminosité à l'aide des touches de la télécommande :

Plus clair



Plus sombre





**techkidz**<sup>®</sup>

Copyright Techkidz<sup>®</sup>All rights reserved.

JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.techkidz.eu](http://www.techkidz.eu)

*Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



LDPE



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*