



Manuel d'utilisation

Modèle : Lampe veilleuse à intensité variable
Seagull

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Ton** : Lumière froide ou chaude
- **Ajustement de la luminosité**
- **Minuterie** : 20min
- **Puissance** : 0,5W
- **Batterie** : 1200mAh
- **Temps de chargement** : 2,5h
- **Autonomie** : Jusqu'à 100h (en faible luminosité)
- **Dimensions** : 96x88x126mm
- **Composition** : ABS + Silicone + PCB
- **Certifié aux normes européennes**


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger. Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas intégrer d'autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.

UTILISATION DU PRODUIT


Présentation



Off : éteint

20' : lance un minuteur de 20 minutes. Le produit s'éteindra automatiquement au bout de 20 minutes.

Soleil : allumé



Vous pouvez allumer le produit en le tapant ou en le pinçant, si le produit est allumé sur le soleil. En tapant le produit successivement :

Une fois : lumière faible

Deux fois : lumière plus forte

Trois fois : éteindre

Si le produit émet une faible lumière naturellement, pensez à le recharger à l'aide du câble fourni. Lorsqu'il sera complètement chargé, il clignotera trois fois.

Support

Le produit dispose de pieds pouvant accueillir un téléphone.





techkidz®

Copyright Techkidz® All rights reserved.

JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



LDPE



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*