

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Micro karaoké Bluetooth avec fonction enregistrement et carte micro-SD

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Version Bluetooth** : V5.0
- **Emplacement carte micro SD**
- **Slot USB**
- **Sortie audio AUX 3,5mm**
- **Ajustement du volume**
- **Fonction d'enregistrement**
- **Touches de navigation playlist**
- **Puissance de sortie** : 10W
- **Fréquence** : 20Hz - 20kHz
- **SNR** : ≥ 90 dB
- **Batterie** : 800mAj
- **Autonomie** : 3h en continu
- **Temps de chargement** : 2,5 heures
- **Dimensions** : 230x70mm
- **Poids** : 450gr
- **Composition** : Alliage d'aluminium + PCB
- **Certifié aux normes européennes**

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble de chargement fourni avec le produit pour pouvoir le recharger.
- Ne pas laisser les enfants de moins de 3 ans sans surveillance.

UTILISATION DU PRODUIT

Utilisation

Power : Maintenez le bouton pendant environ 2 secondes pour allumer le micro ou l'éteindre.

Bouton Haut : chanson précédente

Bouton Bas : chanson suivante

Play/Pause : lancer ou arrêter la musique

Micro : On/Off

Volume + et - : augmenter ou baisser le son

Jumelage

Assurez-vous que le produit soit allumé. Dirigez-vous dans les options bluetooth de votre téléphone et sélectionnez le produit qui devrait s'afficher dans la liste des périphériques. Un son indiquera que la connexion a bien été effectuée.

Ajustez le son du micro pour éviter la réverbération.

Branchement au téléphone

Connectez le micro à votre téléphone à l'aide d'un câble jack 3.5mm.

Ouvrez une application d'enregistrement (USING, Kugou Music ou autre), choisissez une chanson, et enregistrez-vous.

Selfie

Appuyez sur le bouton Power lorsque le produit est allumé pour passer du mode Bluetooth au mode Selfie. Dans vos périphériques Bluetooth, «Shutter» devrait s'afficher. Connectez-vous pour pouvoir contrôler votre appareil photo à distance. Prenez des photos en appuyant sur les boutons Haut et Bas.



techkidz[®]

Copyright Techkidz. All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !