



Manuel d'utilisation

Modèle : Mini jeu vidéo 26en1

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES


- **Ecran 1 pouce à cristaux liquide**
- **Nombre de jeux disponibles : 26**
- **Alimentation** : Piles bouton LR44 x2 (incluses)
- **5 boutons + croix directionnelle**
- **Dimensions** : 57x37x15mm

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser des piles LR44 x2 afin de faire fonctionner le produit.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT



Liste des jeux

A : Battle City
B : Racing
C : Memory Challenge
D : Shooting Games
E : Marbles
F : Monkey Mole Panic

G : Fill The Shooting
H : Supperzzle
I : Classic Tetris
J-Z : Toutes sortes de Fun Tetris



techkidz[®]

Copyright TechKidz. All rights reserved.

JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



LDPE



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*